





貼り方


必要な道具


- 

定規
- 

スプレー
(霧吹き)
- 

カッター
ナイフ
- 

ペーパー
タオル
- 

スキージー
(ヘラ)
- 

食器用洗剤



水貼りタイプの基本的な貼り方動画はこちらから➔

基本の貼り方



1 準備

スプレーの中に水200ccと食器用洗剤2、3滴入れた水溶液を作ります。水溶液は掃除にも貼り付けにも使えます。ガラス面に吹きかけヘラを使って汚れをきれいに取り除きます。水を使うので必要であれば養生します。



実際のサイズより
-5mm

2 測る・カットする

貼るガラス面のサイズを測り、それより**5mm小さく**フィルムをカットします。



ガラスとフィルムの両方をたっぷり濡らすのがポイントです

1のスプレーを使って貼るガラス面を十分に濡らします。



3 保護フィルムをはがす

付属のはがしシールを使ってフィルムの保護フィルムをはがします。(※はがしシールはセロハンテープでも代用できます。)粘着性がある方がフィルム本体です。粘着面にも十分にスプレーし全体を濡らします。

3 4の作業はお二人で行うことをおすすめします。



4 貼り付ける

位置を確認しながら貼り付けます。ガラス面が濡れていれば貼る位置を調整しながら貼り進める事ができます。



位置が決まったら、フィルム表面にもスプレーで水溶液をたっぷり掛けます。ヘラで中央から外へ向かって水と空気を押し出すように貼り付けていきます。

【品質表示】

表面材:ポリエステル

粘着剤:アクリル系

保護フィルム:ポリエステル

貼れるガラス・貼れないガラス

透明板ガラス	くもりガラス	凸凹ガラス				複層ガラス	LOWEガラス
		網入り	網なし	凸凹ガラス面	凸凹ガラス面		
網入り	網なし	平らな面	ザラザラ面	平らな面	凸凹ガラス面	平らな面	凸凹ガラス面
×	○	○	×	×	×	○	×

・ガラス以外には貼らないでください。・貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面には貼れません。

・上記の適否はリスクの目安であり熱割れしないことを保証するものではありません。

取扱い上のご注意

- ヒビ割れたガラスに貼るとガラスの破片でケガをする場合がありますので、貼らないでください。
- フィルム表面を強くこするとフィルムにキズがつく恐れがあります。
- 貼るときに水を使いますので、防水および汚れ防止のため、床にシートなどを敷いて作業を行ってください。
- 夏場の車内など高温の場所に長時間置いておくと、変質するのでお止めください。
- 火に直接触れる恐れのある場所へのご使用はお避けください。
- 不要になりました保護フィルムはスベリやすいので放置せずに直ぐに適切に破棄してください。
- 圧着が不足すると、気泡が残る場合があります。また、ゴミなどがフィルムとガラスの間に入ると、気泡の原因となりますので、ガラス面のゴミなどを取り除いてから貼ってください。
- 低温(5℃以下)または高温(35℃以上)時の貼り付けは避けてください。
- 表示の用途以外には使用しないでください。